

Cavo per Smart BMS CL 12-100 a MultiPlus (NP: ASS070200100)

Questo cavo consente di utilizzare i modelli MultiPlus 500 VA – 1600 VA, MultiPlus Compact 800 VA – 2 kVA e MultiPlus-II con prodotti BMS che non possiedono l'interfaccia VE.Bus, come il Smart BMS CL 12-100 e il smallBMS. Questi modelli di MultiPlus possono essere controllati rispettivamente dalle uscite Disconnessione Carico/Carica e dalle uscite Carico/Caricabatterie.

Il cavo deve essere cablato al connettore on/off remoto dei modelli MultiPlus:

- Se usato con i modelli MultiPlus 500 VA-1200 VA, collegare il cavo nero al morsetto ON e il cavo rosso al morsetto (+).
- Se usato con i modelli MultiPlus Compact 800 VA-2 kVA, collegare il cavo nero al morsetto intermedio e il cavo rosso al morsetto destro (IN).
- Se usato con i modelli MultiPlus-II, collegare il cavo nero al morsetto inferiore (-) e il cavo rosso al morsetto on-off remoto superiore (+).

Sia le uscite Disconnessione Carico/Carica del Smart BMS CL 12-100 che quelle Carico/Caricabatterie del smallBMS devono trovarsi nello stato "Alto", affinché il MultiPlus possa funzionare. Dopo uno spegnimento dovuto a bassa tensione della batteria, attivare l'alternatore o utilizzare un caricabatterie nel lato primario del BMS per ripristinare il sistema. Quindi, il MultiPlus si accenderà e inizierà a caricare (se collegato a una fonte di alimentazione CA).

