

# Inverter/Caricabatterie MultiPlus 500 VA - 2000 VA

www.victronenergy.com 12/24/48 V





MultiPlus 500 / 800 / 1200 / 1600 VA





MultiPlus 2000 VA (senza la parte inferiore della carcassa)





## Ekrano GX o Cerbo-S GX

Fornisce un monitoraggio e controllo intuitivo del sistema e attiva l'accesso al nostro sito web gratuito di monitoraggio remoto: il Portale Online VRM.

## Multifunzionale, con gestione intelligente dell'energia

Il MultiPlus è un potente inverter ad onda sinusoidale pura, un caricabatterie sofisticato con tecnologia di ricarica adattiva e interruttore di trasferimento CA ad alta velocità, il tutto in una sola carcassa compatta. Oltre a queste funzioni primarie, il MultiPlus presenta diverse caratteristiche avanzate, come indicato a continuazione.

#### Funzionamento in parallelo e capacità di funzionamento trifase

È possibile far funzionare in parallelo fino a sei unità Multi per ottenere una maggiore erogazione di potenza. Oltre alla connessione in parallelo, è possibile configurare tre unità per un'uscita trifase.

## PowerControl - Per generatore limitato, lato banchina o rete di distribuzione

Grazie al pannello Multi Control, è possibile configurare una corrente massima per il generatore o la banchina. Il MultiPlus prende in considerazione altre cariche CA e utilizza quanto eccede per la carica, prevenendo così il sovraccarico dell'alimentazione generatore o banchina.

## PowerAssist - Aumentare la capacità dell'alimentazione banchina o generatore

Questa caratteristica porta il principio del PowerControl a una dimensione successiva. Permette al MultiPlus di integrare la capacità della fonte alternativa. Quando si richiede spesso potenza massima solo per un breve periodo di tempo, il MultiPlus compensa immediatamente l'eventuale carenza energetica di generatore o banchina con l'alimentazione proveniente dalla batteria. Quando il carico si riduce, l'alimentazione eccedente viene utilizzata per ricaricare la batteria.

### Caricabatterie adattivo a quattro fasi con carica per due banchi batterie per batterie al litio, sigillate, AGM, Gel e con liquido elettrolita

L'uscita principale fornisce una carica potente al sistema batteria mediante un avanzato software di "carica adattiva". Il software mette a punto il processo automatico a tre fasi per soddisfare le condizioni della batteria e aggiunge una quarta fase per lunghi periodi di carica di mantenimento. Il processo di carica adattiva è descritto più in dettaglio nella scheda tecnica del Caricabatterie e nel nostro sito web, nella sezione Informazioni tecniche. Il MultiPlus, inoltre, carica una seconda batteria utilizzando un'uscita di carica di compensazione indipendente per la batteria di avviamento di un motore principale o di un

#### Alta potenza di avviamento

Necessaria per avviare alti picchi di carico, come convertitori di potenza per lampade LED, lampade alogene o attrezzi elettrici.

#### Modalità Search (ricerca)

Se la modalità di ricerca è su "on", il consumo di energia dell'inverter durante il funzionamento a vuoto diminuisce di circa un 70%. In questa modalità il Multi, durante il funzionamento come inverter, si spegne in caso di operazione a vuoto o in condizioni di carico minimo e si riaccende brevemente ogni due secondi. Se la corrente di uscita supera un livello predeterminato, l'inverter continuerà a funzionare. Altrimenti si disattiverà nuovamente.

Per difetto, il relè programmabile è impostato in funzione di allarme, ossia il relè si diseccita in caso di allarme o preallarme (temperatura inverter tropo alta, ondulazione in ingresso troppo elevata, tensione della batteria quasi troppo bassa).

#### Accensione / spegnimento / caricabatterie acceso da remoto Connettore tripolare.

## Configurazione, monitoraggio e controllo del sistema in loco Dopo l'installazione, il MultiPlus è pronto per funzionare.

È possibile modificare alcune impostazioni tramite DIP switch.

Modelli da 500/800/1200 VA: interruttore remoto / tensione di carica batteria / frequenza inverter / modalità ricerca.

Modelli da 1600/2000 VA: tensione di carica batteria / modalità ricerca.

Per ulteriori informazioni, utilizzare il VEConfig o il dongle VE.Bus Smart.

## Configurazione e monitoraggio remoti

Installare un Cerbo GX o un altro prodotto GX per la connessione a internet.

I dati operativi possono essere salvati e visualizzati gratuitamente nel nostro sito VRM (Victron Remote Management). Quando sono collegati a Internet, è possibile accedere remotamente ai sistemi e cambiare le impostazioni.



## Portale VRM

Il nostro sito web gratuito di monitoraggio remoto (VRM) visualizza tutti i dati del sistema in un formato grafico completo. Le impostazioni del sistema possono essere modificate da remoto, tramite il portale. Gli allarmi possono essere ricevuti tramite e-mail o notifica push.



## App VRM

Monitorizzate e gestite il sistema Victron Energy dal vostro smart phone e dal vostro tablet. Disponibile sia per iOS che per

12 Volt 24 Volt 48 Volt	MultiPlus 12/500/20 MultiPlus 24/500/10 MultiPlus 48/500/6	MultiPlus 12/800/35 MultiPlus 24/800/16 MultiPlus 48/800/9	MultiPlus 12/1200/50 MultiPlus 24/1200/25 MultiPlus 48/1200/13	MultiPlus 12/1600/70 MultiPlus 24/1600/40 MultiPlus 48/1600/20	MultiPlus 12/2000/80 MultiPlus 24/2000/50 MultiPlus 48/2000/25
PowerControl / PowerAssist	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Funzionamento parallelo e trifase	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Commutatore di trasferimento	16 A	16 A	16 A	16 A	35 A
		INVERTER			
Intervallo tensione di ingresso		9,5 –	17 V 19 – 33 V 38-	- 66 V	
Uscita	Tensione di uscita: 230 VAC $\pm$ 2 % Frequenza: 50 Hz $\pm$ 0,1 % <sup>(1)</sup>				
Potenza di uscita continua a 25°C (3)	500 VA	800 VA	1200 VA	1600 VA	2000 VA
Potenza di uscita continua a 25°C	430 W	700 W	1000 W	1300 W	1600 W
Potenza di uscita continua a 40°C	400 W	650 W	900 W	1100 W	1400 W
Potenza di uscita continua a 65°C	300 W	400 W	600 W	800 W	1000 W
Potenza di picco	900 W	1600 W	2400 W	2800 W	3500 W
Efficienza massima	90 / 91 / 92 %	92 / 93 / 94 %	93 / 94 / 95 %	93 / 94 / 95 %	93 / 94 / 95 %
Alimentazione carico zero	6/6/7W	7/7/8W	10/9/10W	10/9/10W	10/9/10W
Alimentazione carico zero in	2/2/3W	2/2/3W	3/3/3W	3/3/3W	3/3/3W
		CARICABATTE	RIE		
Ingresso CA		Intervallo tensione di ingres	so: 187-265 VCA Freq	uenza di ingresso : 45-65 Hz	
Tensione di carica "assorbimento"	14,4 / 28,8 / 57,6 V				
Tensione di carica "mantenimento"	13,8 / 27,6 / 55,2 V				
Modalità conservazione	13,2 / 26,4 /52,8 V				
Corrente di carica batteria di	20/10/6 A	35/16/9 A	50 / 25 / 13 A	70 / 40 / 20 A	80 / 50/ 25 A
Corrente di carica batteria	1 A (solo modelli a 12 V e 24 V)				
Sensore di temperatura batteria	Sì				
p.		GENERALE			
Relè programmabile (5)			Sì		
Protezione (2)	a-q				
Porta di comunicazione VE.Bus	Per funzionamento parallelo e trifase, controllo a distanza e integrazione di sistema (Per i modelli 500 /800 / 1200 VA è necessario uno sdoppiatore RJ45 ASS030065510)				
Accensione-spegnimento remoto	On/Off/Charger Only On/off				/off
DIP switch	Sì <sup>(6)</sup>	Sì <sup>(6)</sup>	Sì <sup>(6)</sup>	Sì <sup>(7)</sup>	Sì <sup>(7)</sup>
Fusibile CC interno	125 / 60 / 30 A	150 / 80 / 40 A	200 / 100 / 50 A	200 / 125 / 60 A	no
Caratteristiche Comuni	Campo temp	. di esercizio: da -40 a +65 °C (	raffreddamento a ventola)	Umidità (non condensan	te): max 95 %
		CARCASSA			
Caratteristiche Comuni	Materiale e Co	olore: Acciaio/ABS (blu RAL 50	112) Categoria pro	tezione: IP 21	Acciaio (RAL 5012), IP2
Collegamento batteria	16 / 10 / 10 mm <sup>2</sup>	25 / 16 / 10 mm <sup>2</sup>	35 / 25 / 10 mm <sup>2</sup>	50 / 35 / 16 mm <sup>2</sup>	Bulloni M8
Collegamento in CA 230V	10, 10, 10,	Connetto		30, 33, 10	Viti
Peso	4,4 kg	6,4 kg	8,2 kg	10,2 kg	15,5 kg
Dimensioni (a x l x p)	311 x 182 x 100 mm	360 x 240 x 100 mm	406 x 250 x 100 mm	470 x 265 x 120 mm	506 x 236 x 147 mm
Differsion (a x 1 x p)	311 x 102 x 100 IIIII	NORMATIV		470 X 203 X 120 111111	300 X 230 X 147 HIIII
<b>.</b>				(2100.1	
Sicurezza	EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1				
Immunità alle emissioni	EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3				
Direttiva di riferimento			ECE R10-5		
1) Può essere regolato a 60 Hz e 240 V 2) Protezione a. Cortocircuito in uscita b. Sovraccarico c. Sovratensione della batteria d. Sottotensione della batteria e. Sovratemperatura f. 230 VCA su uscita inverter g. Tensione di ondulazione di ingresso troppo elevata.	CA nominale: 230 V/4 A CC nominale: 4 A fino a 35 VCC	nbiente essere impostato per: ottotensione in CC o segnale di avv E, 1 A fino a 60 VCC otteria / frequenza inverter / modal			









tablet o PC.

## App VictronConnect Per moi Si utilizza per tramite monitorare o II BMV 7 configurare il MultiPlus lo Smar mediante telefono, comuni



## Pannello Digital Multi Control

Una soluzione conveniente e a basso costo per il monitoraggio e il controllo. Dotata di un interruttore on/off/charger only, lettura LED completa e una manopola girevole per impostare i livelli di PowerControl e PowerAssist.

## **Dongle VE.Bus Smart**

Per monitoraggio e controllo tramite Bluetooth e l'app VictronConnect. Misura anche la tensione e la temperatura della batteria.

## Interfaccia MK3-USB

Necessaria per configurare il MultiPlus, può essere utilizzata con l'app VictronConnect o il software VEConfigure. L'interfaccia si collega al MultiPlus tramite un cavo RJ45 UTP e si inserisce in una porta USB.

## Monitor della batteria

Per monitorare lo stato di carica della batteria tramite Bluetooth o il portale VRM. Il BMV 712 Smart è dotato di display, mentre lo SmartShunt non ne è provvisto. Entrambi comunicano via Bluetooth e dispongono di una porta di comunicazione VE.Direct.

